



## Описание

PRC5500 позволяет объединять два конференц-зала.

Объединение выполняется с помощью пускового переключателя с ключом, расположенного на лицевой панели. Когда переключатель находится в положении "Slave", между двумя залами, подключенными к устройству объединения, устанавливается физическое соединение. При этом для обоих залов будет установлен единый базовый канал.

Также, данное устройство позволяет устанавливать пассивное соединение. То есть, едиными для двух залов будут только каналы перевода.

Для отключения залов друг от друга необходимо перевести переключатель в положение "Local master".

## Разъемы

- Два 8-пин. разъема RJ-45 для подключения к SE5500 в главном зале (TMS и тактовых сигналов)
- Два 8-пин. разъема RJ-45 для подключения к SE5500 в ведомом зале (TMS и тактовых сигналов)
- Разъем питания Phoenix (48 В DC)
- Два 8-пин. разъема RJ-45 для подключения к блокам расширения в ведомом зале (TMS и тактовых сигналов)

## Особенности и управление

- 2-позиционный пусковой переключатель: положения 'Local Master' и 'Slave'
- Зеленый LED-индикатор 'Slave'

## Технические характеристики

Технические характеристики	
Размеры	43x483x285 мм
Вес	Прим. 3.2 кг
Цвет	Мат. черный
Корпус	Металл
Код продукта	71.61.5055