



## Описание

EU5500 - это блок расширения для конференц-системы TCS5500, позволяющий подключать к ней дополнительные пульты делегатов или переводчиков. К 1 блоку расширения может быть подключено до 8 ветвей. Каждая TMS-ветвь включает в себя до 40 пультов делегатов, каждая TIS-ветвь - до 10 пультов переводчиков.

Блоки расширения могут быть последовательно соединены между собой для подключения любого требуемого числа пультов.

## Разъемы

- Восемь 8-пин. разъемов RJ-45 для подключения ветвей
- Два 8-пин. разъема RJ-45 для подключения к центральному блоку CPU5500 или другому блоку расширения (IN и OUT)
- Два 8-пин. разъема RJ-45 для подключения генератора тактовых сигналов CE5500 (IN и OUT)
- Один разъем Phoenix для питания 48 В



## Управление и особенности

- Кнопка перезагрузки
- 14 LED-индикаторов для системного тактового генератора, активности портов, питания, активности внешней и информационной линии
- 8 DIL-переключателей с LED-индикатором на каждом для включения (отключения) питания на каждой ветви
- 1 поворотный переключатель BCD для изменения номера блока расширения
- 1 предохранитель питания

## Аксессуары

- Готовый к использованию из коробки кабель питания:  
PW2            2м                            (71.67.4102)  
(1 кабель питания в комплекте)

## Технические характеристики

Технические характеристики	
Размеры (мм)	43 (в) x 483 (ш) x 182(в)
Вес(гр)	+/- 2.300
Цвет	RAL7021 (Мат. черный)
Корпус	Металл
Код продукта	71.61.5051