

CCS-Dx CCS Пульт участника

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Уникальный патентуемый индикатор "Possible-To-Speak"
- ▶ Компактный элегантный дизайн
- ▶ Встроенный регулятор громкости наушников
- ▶ Микрофон с гибкой ножкой и светящимся ободком
- ▶ Два разъема для наушников

Пульты участников CCS-Dx CCS позволяют делегатам активно участвовать в обсуждениях и принятии решений. Встроенный микрофон позволяет выступать перед другими участниками, встроенный громкоговоритель или (дополнительно) наушники позволяют следить за ходом заседания.

Функции

Possible-To-Speak

Так называемый индикатор "Possible-To-Speak" встроен в микрофон и сигнализирует о том, можно ли включить микрофон. Эта функция реализуется посредством белого светодиодного индикатора, объединенного с индикатором включения микрофона.

Микрофон с гибкой ножкой и светящимся ободком

Микрофон устанавливается на гибкой ножке, которую можно отрегулировать в соответствии с личными предпочтениями. Имеется возможность использования пульта двумя участниками, поскольку они могут поворачивать микрофон к себе при выступлении. В головку микрофона встроен светящийся ободок, загорающийся красным цветом при включении микрофона.

Встроенный громкоговоритель

Громкость громкоговорителя регулируется централизованно с пульта управления для всех пультов участников. Для предотвращения акустической обратной связи встроенный громкоговоритель автоматически отключается при включении микрофона.

Два разъема для наушников

Два 3,5-миллиметровых стереоразъема для наушников служат для подключения двух пар наушников и позволяют пользоваться пультом одновременно двум участникам. Имеется также возможность подключения магнитофона к одному из разъемов, при этом второй разъем для наушников может использоваться для прослушивания хода заседания.

Встроенный регулятор громкости наушников

Уровень громкости наушников регулируется при помощи регулятора на пульте, что обеспечивает максимальное удобство.

Компактный элегантный дизайн

Пульт имеет современный ненавязчивый дизайн с покрытием серого цвета, который может украсить любой интерьер.

Модели со стандартной или удлиненной микрофонной ножкой

Пульты участников оснащены микрофонами с ножкой длиной 313 мм или 488 мм.

Органы управления и индикаторы

- Кнопка включения / выключения микрофона
- Регулятор громкости микрофона
- Громкоговоритель, выключающийся автоматически при включении микрофона и (или) подключении наушников
- Индикатор "Possible-To-Speak" (белый светодиод)
- Красный индикатор работы микрофона
- Индикаторный ободок на микрофонной ножке, загорающийся красным цветом при включении микрофона

Разъемы для подключения

- Один кабель длиной 2 м с 7-контактным разъемом для проходного подключения к другим пультам участников или председателя, а также к пульту управления
- Одно 7-контактное круглое гнездо для проходного подключения к другим пультам участников или председателя
- Два 3,5-миллиметровых стереоразъема для наушников

Дополнительные аксессуары**DCN-DISCLM Кабельный зажим (25 шт.)**

25 штук

номер для заказа **DCN-DISCLM**

Техническое описание**Механические характеристики**

Размеры (В x Ш x Г) (без микрофона)	71 x 220 x 140 мм	
Высота с микрофоном в горизонтальном положении	134 мм	
Длина микрофона от поверхности крепления	CCS-DS	CCS-DL
	313 мм	488 мм
Вес	Прибл. 1 кг	
Монтаж	Настольный (съёмный или стационарный)	
Материал (верхняя часть)	полимер	
Материал (основание)	окрашенный металл	
Цвет поверхности	темно-серый (PH10736)	
Цвет основания	темно-серый (PH10736)	

Информация для заказа**CCS-DS CCS Пульт участника с микрофоном на короткой ножке**

длина микрофонной ножки 313 мм
номер для заказа **CCS-DS**

CCS-DL CCS Пульт участника с микрофоном на длинной ножке

длина микрофонной ножки 488 мм
номер для заказа **CCS-DL**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru