



Управление и особенности

- Цифровой LCD дисплей с подсветкой
- Кнопки Up-Down для выбора станции внутренней связи
- Кнопка Connect для подключения к станции внутренней связи
- Подключение к INT 5500 из любой точки конференц-зала



Описание

IHS5500 - это станция внутренней связи с трубкой, использующаяся для переговоров между делегатами, кабинками переводчиков, секретарями, председателем и/или оператором.

Функция внутренней связи встроена в пульт для синхронного перевода ID5500. То есть, по сути, для использования IHS5500 переводчикам не требуется дополнительное оборудование.

IHS5500 подключается к одному входу и соответствующему выходу цифрового интерфейса INT5500.

Переговоры по системе внутренней связи не требуют вмешательства оператора.

Характеристики

Технические характеристики	
Установка	Настольная или настенная
Размеры (мм)	220 (д) x 70 (ш) x85 (в)
Вес (гр)	+/- 160
Максимальное количество станций в системе (*)	79 IHS5500
Цвет	Бежевый
Номер по каталогу	71.67.5045

(*) Примечание: Если настроена связь между станциями IHS5500 и пультами для перевода ID5500, пульта для перевода не будут учитываться в максимальное число станций.

